## 相关说明如下:

- 1、支持功能码:
- 01(0x 线圈状态) 系统内部/外部输出节点
- 02(1x 输入状态) 系统内部/外部输入节点
- 03 (4x 保持寄存器)数据寄存器
- 04 (3x 输入寄存器)模拟输入数据寄存器



- 2、除了一些常用的数据类型,还有支持双精度,64位整数类型;
- 3、对 16 位的寄存器按位获取;
- 4、支持单次采集多个数据;
- 5、起始地址是 0, 若接的终端起始地址是 1, 则配置时, 需向前偏移 1 位。如 4x0001 配置时, 功能码为 3, 地址为 0; 0x0001 时, 功能码为 1, 地址为 0。