

一、华三 L2TP 配置

The screenshot shows the H3C Web Management Platform interface for L2TP configuration. The left sidebar contains a navigation tree with categories like '基于用户的负载分担', '流量统计排名', 'DNS设置', 'SNMP', '用户组管理', 'MSTP', 'RADIUS', 'ARP防攻击', 'ARP管理', 'VPN', 'IPsec VPN', 'L2TP', '隧道信息', 'GRE', 'SSL VPN', '3G&4G', '证书管理', '系统管理', '辅助工具', and 'WNet'. The 'L2TP' folder is expanded, and 'L2TP配置' is selected. The main content area is titled 'L2TP配置' and contains several configuration sections:

- L2TP配置**
 - L2TP用户组名称: l2tp *字符(1-15)
 - 对端隧道名称: 字符(1-30)
 - 本端隧道名称: 字符(1-30)
 - 隧道验证: 禁用
 - 修改隧道验证密码: 字符(1-16)
- PPP认证配置**
 - PPP认证方式: CHAP
 - ISP域名: system [新建] [修改] [删除]
- PPP地址配置**
 - PPP Server 地址/掩码: 200.200.200.1 / 255.255.255.0 *
 - 用户地址: pool0 [新建] [修改] [删除]

At the bottom, there is an unchecked checkbox for '高级' (Advanced) and a note: '星号(*)为必须填写项' (Asterisk (*) indicates required fields). '确定' (OK) and '取消' (Cancel) buttons are located at the bottom right.

点击用户地址——新建

The screenshot shows the '修改地址池' (Modify Address Pool) dialog box in the H3C Web Management Platform. The dialog has a title bar with the button '修改地址池'. The fields are:

- 域名: system
- 地址池编号: 0
- 开始地址: 200.200.200.2 *
- 结束地址: 200.200.200.2

At the bottom, there is a note: '星号(*)为必须填写项' (Asterisk (*) indicates required fields). '确定' (OK) and '取消' (Cancel) buttons are located at the bottom right.

创建用户

系统管理 > 用户管理

- ARP管理
- VPN
 - IPsec VPN
 - L2TP
 - L2TP配置
 - 隧道信息
 - GRE
 - SSL VPN
- 3G&4G
- 证书管理
- 系统管理
 - 基本配置
 - 配置管理
 - 设备重启
 - 软件升级
 - 服务管理
 - 用户管理
 - 时间设置
 - TR-069
- 辅助工具
- WinNet

用户浏览 超级密码 创建用户 修改用户 删除用户 切换到管理级

创建用户

用户名 (1-55 字符) 访问等级

密码 (1-63 字符) 确认密码

加密方式 可逆 不可逆

服务类型 Web服务 FTP服务 Telnet服务 Terminal服务 PPP服务

应用

概要信息

用户名	访问等级	服务类型
admin	Management	Web/Telnet
AAA	Visitor	PPP

系统管理 > 用户管理

- ARP管理
- VPN
 - IPsec VPN
 - L2TP
 - L2TP配置
 - 隧道信息
 - GRE
 - SSL VPN
- 3G&4G
- 证书管理
- 系统管理
 - 基本配置
 - 配置管理
 - 设备重启
 - 软件升级
 - 服务管理
 - 用户管理
 - 时间设置
 - TR-069
- 辅助工具
- WinNet

用户浏览 超级密码 创建用户 修改用户 删除用户 切换到管理级

选择一个用户并在下面修改用户属性

用户名	访问等级	服务类型
admin	Management	Web/Telnet
AAA	Visitor	PPP

用户名 访问等级

密码修改

新密码 (1-63 字符) 确认密码

加密方式 可逆 不可逆

服务类型 Web服务 FTP服务 Telnet服务 Terminal服务 PPP服务

应用

创建指向客户端的路由：目的 IP 客户端的路由器网关

掩码 255.255.255.0

下一条 客户端的隧道 IP



可以看到客户的连上来的隧道信息



二、四信路由器配置

192.168.2.1/L2TP.asp

- 菜单
- 设置
- 无线
- 服务
- VPN
 - PPTP
 - L2TP
 - OPENVPN
 - IPSEC
 - GRE
- 安全
- 访问限制
- NAT
- QoS设置
- 应用
- 管理
- 状态

L2TP服务器

L2TP服务器选项 启用 禁用

L2TP客户端

L2TP客户端选项 启用 禁用

隧道名称 Router

用户名 AAA

密码

隧道验证密码(可选)

L2TP服务器 58.249.123.164

远程子网 192.168.1.0

远程子网掩码 255.255.255.0

MPPE加密 mppe stateless

MTU 1450 (默认: 1450)

MRU 1450 (默认: 1450)

NAT 启用 禁用

启用手动设置隧道IP 启用 禁用

允许CHAP认证协议 是 否

拒绝PAP认证协议 是 否

允许认证协议 是 否

显示密
 显示密